

CHALLENGER

MANUAL DE USUARIO

SC70 : Parlante inalámbrico

Lea este manual detenidamente para conocer su uso correcto antes de la instalación y el uso.
Se recomienda mantener este manual correctamente para futuras comprobaciones.
Las imágenes en este manual son solo para referencia.
Para más información visite www.challenger.com.co.



Instrucciones importantes de seguridad	3
Funciones	3
Especificaciones	3
Accesorios	4
Detalles del producto	4
Bluetooth	5
Reproducir música desde una memoria usb	5
Radio FM	5
Función TWS	6
Nota	6
AUX-IN	6
Notas	6
Cómo cargar	7
Importante	7

PRECAUCIONES

Notas importantes:

- Por favor lea todo el manual antes de conectar u operar el producto. Conserve el manual para futuras consultas.
- En caso de alguna falla, no abra el parlante, diríjase al servicio técnico autorizado de Challenger.
- Apague el equipo cuando no lo use. Y apague y desconecte la corriente eléctrica cuando no lo piense usar por un tiempo prolongado.
- NO instale el producto cerca al calor o directo al sol.
- NO instale el producto en un lugar húmedo o expuesto a la lluvia.
- Instale el producto en una superficie horizontal, plana y firme con buena ventilación. Nunca bloquee la malla u orificios del producto, podría causar sobre calentamiento.
- Use una tela suave para limpiar el exterior del producto. Nunca lo limpie con productos químicos o detergentes.
- Este manual es solo una guía de usuario para su operación.

CHALLENGER

FUNCIONES

1. Parlante de 4.1CH Bluetooth portátil, ofrece un sonido de alta fidelidad con graves potentes
2. Función TWS, empareja dos altavoces de forma inalámbrica para experimentar True Stereo Sound
3. Resistente al agua IPX5 a prueba de salpicaduras, a prueba de lluvias, perfecto para la playa, junto a la piscina y más actividades al aire libre
4. Iluminación RGB.
5. Función karaoke por la entrada de micrófono 1/4".
6. Con A2DP Bluetooth, música de transmisión inalámbrica desde cualquier parlante habilitado para Bluetooth, como su teléfono móvil, portátil, iPhone o iPad.
7. Emparejamiento simple y seguro para un fácil uso, con un rango de operación de 10 metros.
8. Entrada USB
9. Radio FM

11. Función de entrada de línea, adecuada para PC, celular, TV y otros parlantes de audio
12. Batería recargable de litio incorporada 7.4V, 4400mAh.
13. Parlante portátil.

ESPECIFICACIONES

Versión Bluetooth: V4.2+BR

Tamaño del parlante: 2.5 pulgadas X 4 unidades

Tamaño del subwoofer: 5.25 pulgadas X 1 unidad

Potencia total del parlante: 70W RMS.

Capacidad de la batería: 7.4V, 4400mAh



Respuesta de frecuencia: 80Hz-15kHz

Tamaño del producto: 215(L) *215(W) * 387 (H) mm

ACCESORIOS

Cable de carga, cargador 5V 2A, cable de línea de audio, manual de usuario y hoja de garantía.

DETALLES DEL PRODUCTO



1. Atrás /Bajar Volumen.
2. Adelante /Subir Volumen.
3. Reproducir/Pausar.
4. Encendido/Apagado.
5. Botón TWS.
6. Modo (Bluetooth-USB-FM- AUX-IN).
7. Control de luz.
8. Entrada AUX.
9. Puerto USB.
10. Puerto de micrófono 1/4".
11. Conector de carga.

CHALLENGER

Instrucciones de funcionamiento

Bluetooth:

1. Encienda el parlante, la luz LED prendera en azul y empezara parpadeara, luego entre en el modo Bluetooth pulsando el botón Modo "M" . Nota: El parlante iniciara en la última función usada.
2. Active Bluetooth del móvil (celular, Tablet, TV o PC) y busque el nombre del parlante "Challenger" y, a continuación, conéctelo. La luz LED azul quedará estática y hará un tono de conectado.
3. Reproduzca la música desde su teléfono móvil, este empezara a sonar inmediatamente, ajuste el volumen desde el móvil inicialmente.
4. Pulse el botón Adelante o Atrás en el parlante o el móvil para seleccionar las canciones que más le gusten.
5. Pulse el botón Reproducir/Pausar en el parlante o el móvil para reproducir/pausar la música.
6. Mantenga pulsado el botón Adelante o Atrás en el parlante para ajustar el volumen incrementándolo o reduciéndolo respectivamente.

Reproducir música desde una memoria USB:

1. Encienda el parlante, luego inserte la memoria USB en la ranura, el parlante reproducirá la música almacenada automáticamente. Todas las canciones se reproducirán en modo bucle.
2. Pulse brevemente el botón Adelante o Atrás en el parlante para seleccionar las canciones que más te gusten.
3. Mantenga pulsado el botón Adelante o Atrás en el parlante para ajustar el volumen hacia arriba y hacia abajo.
4. Pulse el botón Reproducir/Pausa en el parlante para reproducir/pausar la música.

Radio FM:

1. Encienda el parlante, pulse el botón Modo "M" al modo FM.
2. En el modo FM, pulse brevemente el botón "Reproducir/Pausa" en el parlante para buscar automáticamente el canal FM y púlselo de nuevo para parar la búsqueda.
3. Pulse brevemente el botón Adelante o Atrás en el parlante para cambiar el canal FM sintonizado, mantenga pulsado para ajustar el volumen.

CHALLENGER

Función TWS:

1. Encienda dos altavoces idénticos que desea emparejar, ambos en modo BT. Sólo necesita configurar una de las dos unidades.
2. Pulse el botón TWS en el parlante, el parlante hará un tono para iniciar el emparejamiento, y otro tono será audible de nuevo una vez emparejado con éxito.
3. Haga conexión Bluetooth con su teléfono móvil para reproducir música por los dos altavoces emparejados para crear un efecto de sonido envolvente más potente.
4. Cuando desee salir del modo TWS, pulse el botón TWS de nuevo para salir de la función TWS.
5. Cuando dos unidades emparejadas con TWS se encienden al mismo tiempo en el rango efectivo, se emparejarán automáticamente de nuevo.

Nota:

1. Se deberá hacer la conexión TWS primero, luego hacer la conexión Bluetooth con el teléfono móvil.
2. Mientras esté en TWS reproduciendo en modo Bluetooth, mantenga pulsado el botón TWS para desactivar la conexión TWS y Bluetooth.

AUX-IN:

1. Para otros dispositivos de música compatibles MP3/MP4, utilice el cable de línea de audio suministrado para conectar el parlante a este para disfrutar de la música.
2. En cualquier modo de reproducción, cuando se utiliza el cable de audio para conectar el parlante, cambiará al modo AUX automáticamente.
3. En el modo AUX, las funciones de adelantar, atrasar o seleccionar canción se controlan desde el dispositivo externo.
4. En modo Aux, pulse brevemente el botón Reproducir / Pausa en el parlante, para silenciar el parlante.

Notas:

1. En la conexión Bluetooth con su teléfono móvil habrá un icono de batería que indica el volumen de la batería del parlante en su teléfono.
2. Pulse el botón MODO del parlante para cambiar los diferentes modos, el orden es Bluetooth, memoria USB, radio FM y AUX-IN.
3. Cuando el parlante Bluetooth conectado con un parlante móvil, el usuario puede mantener pulsado el botón TWS para desconectar el parlante anterior y a continuación, realizar una conexión Bluetooth con otro parlante móvil.
4. El volumen predeterminado está en el estado del 40% del volumen máximo.
5. La unidad se apagará si no se utiliza durante 10 minutos.

CHALLENGER

Cómo cargar:

1. El cargador está incluido en los accesorios. Por favor, utilice un cargador estándar de 5V / 2A para cargar este parlante en caso de pérdida, no somos responsables de ningún daño causado por el uso de otro cargador.
2. Apague la unidad, coloque el cable de carga proporcionado en la ranura de carga de la unidad, conecte el otro extremo al cargador con salida de 5V.
3. El tiempo de carga debe ser de 5-8 horas. Se encenderán los cuatro indicadores led cuando la carga esté completa.

Importante:

1. Al reproducir música durante la carga, por favor ponga el volumen al 50% máximo de lo contrario puede presentar fallas al momento de reproducir la música.
2. Cuando el dispositivo esté en nivel bajo de carga emitirá un sonido alertando su estado, se deberá conectar al cargador de forma inmediata; para evitar la descarga total de la batería y pueda ocasionar daños o afectaciones en la vida útil del producto.

- Facebook: @ChallengerEnCasa
- Instagram: Challengercol
- LinkedIn: Challenger

CHALLENGER

Servicio Bogotá
Técnico 425 6240

Línea única nacional 01-8000-111966

WhatsApp  321 803 3632

Para mayor información
www.challenger.com.co



Oportunidad en el servicio



Efectividad en el servicio



Atención y asesoría



Cobertura nacional



Técnicos certificados y calificados



Repuestos originales